

|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
|       | Tensión<br>Voltage      | 230V          |
| Hz    | Frecuencia<br>Frequency | 50-60Hz       |
| $W_r$ |                         |               |
| 9W    |                         | Ø28 x 604mm   |
| 18W   |                         | Ø28 x 1.213mm |
| 22W   |                         | Ø28 x 1.514mm |

### Precauciones:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- El producto no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Este tubo de LED no puede trabajar con balastos o cebadores

NOTA: Este tubo de LED tiene los casquillos rotatorios.

### Aviso

- Antes de comenzar la instalación de éste producto, por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un sitio seguro.
- La instalación debe realizarla personal cualificado.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar el correcto funcionamiento de este producto, quedando anulada la garantía del fabricante.
- Queda anulada la garantía del fabricante: si la instalación no se realiza según lo indicado en el REBT 2002.
- Es de obligado cumplimiento la aplicación de ITC BT09-4 del rebt (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y luminarias) para instalaciones industriales y de alumbrado público. La garantía no cubre daños producidos por sobretensiones en luminarias sin protectores de sobretensiones.

### Precautions:

- Keep product out of the reach of children.
- Do not immerse this device in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Under no circumstances should the screen be covered with thermal insulation material.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- This LED tube can not work with ballasts or primers.


NOTE: This LED tube has rotating caps.

### Warning

- Before installing this product, please read the instructions carefully and store them in a safe place.
- The installation should be carried out by trained staff.
- Incorrect handling of the parts or the light fixture itself may impair the proper performance of this product. In this case, the manufacturer guarantee shall be deemed void.
- The manufacturer guarantee shall be deemed void: if the installation is not performed in accordance with the spanish low voltage electrotechnical regulation 2002 (REBT 2002).
- The application of ITC BT09-4 of rebt (installation of line and light fixture surge protectors) is essential for industrial and public lighting installations. The guarantee does not cover against damages caused by surges in light fixtures without surge protectors installed.



## EXTREMO DE ALIMENTACIÓN DEL TUBO/ END OF SUPPLY OF THE TUBE



OPCIÓN DE MONTAJE ACORDE A LA NORMA EN 62776/  
MOUNTING OPTION ACCORDING TO STANDARD EN-62776


Sustituir Cebador por LED STARTER (cebador LED) Sin retirar reactancia de fluorescencia ni recablear.

En el caso de instalaciones con reactancias magnéticas es posible sustituir directamente el tubo fluorescente por el tubo LED sin modificar el cableado existente. Tan solo se ha de sustituir el cebador del fluorescente por el LED Starter (Cebador LED)/


Replace Primer with LED STARTER (LED primer) Without removing fluorescence reactance or rewiring.

In the case of installations with magnetic ballasts it is possible to directly replace the fluorescent tube with the LED tube without modifying the existing wiring. You just have to replace the fluorescent primer with the LED Starter.

## MONTAJE A (disponible)/ MOUNTING A (available)




## MONTAJE A (no disponible)/ MOUNTING A (not available)



prilux.es





|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
| ⚡     | Tensión<br>Voltage      | 230V          |
| Hz    | Frecuencia<br>Frequency | 50-60Hz       |
| $W_T$ |                         | ↕             |
| 9W    |                         | Ø28 x 604mm   |
| 18W   |                         | Ø28 x 1.213mm |
| 22W   |                         | Ø28 x 1.514mm |

### Précautions:

- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou le manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de gants, ni de matériau plastique.
- Ne pas cogner le produit.
- Ne pas manipuler le produit pendant son fonctionnement et le laisser refroidir avant de le toucher avec vos mains.
- Le produit ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
- Si le produit est endommagé, le remplacer immédiatement par un nouveau.
- Ce tube LED ne peut pas fonctionner avec des ballasts ou des amorces

REMARQUE : ce tube LED a des douilles NON rotatives.

### Avertissement

- Avant de commencer l'installation de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver dans un endroit sûr.
- l'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.
- Une manipulation inappropriée des composants ou du luminaire pourrait nuire au bon fonctionnement de ce produit, annulant ainsi la garantie du fabricant.
- La garantie du fabricant est annulée: si l'installation n'est pas effectuée conformément au règlement électrotechnique pour basse tension espagnol (rebt 2002).
- l'application de l'itc bt09-4 du rebt est obligatoire (installation de dispositifs de protection contre les surtensions sur les lignes et les luminaires) pour les installations industrielles et d'éclairage public. La garantie ne couvre pas les dommages causés par les surtensions sur les luminaires sans dispositifs de protection contre les surtensions.

### Precauções:

- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Não mergulhar este produto em água, nem o manipular com as mãos molhadas.
- Não usar luvas nem qualquer material plástico.
- Não golpear o produto.
- Não manipular o produto enquanto este se encontrar em funcionamento e deixar arrefecer antes de tocar com as mãos.
- O produto nunca deverá ser coberto por material isolador térmico.
- Se o produto se encontrar danificado, substituir imediatamente por um novo.
- Este tubo LED não funciona com reatores ou primers


NOTA: Este tubo de LED possui tomadas NÃO giratórias.

### Aviso

- Antes de começar a instalação deste produto, por favor leia atentamente as instruções e guarde-as num lugar seguro.
- A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado.
- A manipulação imprópria dos componentes ou da própria luminária poderá prejudicar o funcionamento correto deste produto, ficando anulada a garantia do fabricante.
- Fica anulada a garantia do fabricante: se a instalação não se realizar conforme indicado no rebt 2002.
- É de cumprimento obrigatório a aplicação de itc bt09-4 do rebt (instalação de protetores de sobretensões em linhas e luminárias) para instalações industriais e de iluminação pública. a garantia não cobre danos produzidos por sobretensões em luminárias sem protetores de sobretensão.



## EXTRÉMITÉ D'ALIMENTATION DU TUBE/ EXTREMIDADE DE ALIMENTAÇÃO DO TUBO



OPTION DE MONTAGE CONFORMÉMENT À LA NORME EN 62776/  
OPÇÃO DE MONTAGEM SEGUNDO A NORMA EN 62776

Remplacer Amorceur par LED STARTER (amorceur LED) Sans retirer le ballast fluor escent ni recâbler.



En cas d'installations comprenant des ballasts magnétiques, il est possible de remplacer directement le tube fluo rescent par le tube LED sans modifier le câblage existant. Il suffit de remplacer l'amorceur du tube fluo rescent par le LED Starter (Amorceur LED)/

Substituir Iniciador por LED STARTER (iniciador LED) Sem retirar reactância de fluo rescência nem ligar novos cabos.


No caso de instalações com reactâncias magnéticas, é possível substituir diretamente o tubo fluo rescente pelo tubo LED sem alterar a cablagem existente. Basta substituir o iniciador do fluo rescente pelo LED Starter (Iniciador LED)

## MONTAGE A (disponible)/ MONTAGEM A (disponível)

**2x36W/2x58W**




**1x18W/1x36W/1x58W**



## MONTAGE A (non disponible)/ MONTAGEM A (não disponível)

**2x18W**



prilux.es

